

Monteringsveiledning fuglekasse med kamera

Kassen kommer ut av esken pakket som dette.



NB! Trådløs tilkobling og PC-tilkobling selges separat.

Kople direkte til TV

- 1) Kople sammen kablene som vist under.
- 2) Sett SCART pluggen i en ledig inngang på TV. En kan også kople til uten SCART om det ikke er video inngang for phono på TV-en. Det er tre kontakter: gul, hvit og rød. Du bruker bare gul og hvit da det er mono lyd ut fra kassen.
- 3) Sett strømadapteren i veggen.
- 4) Velg rett AV-kanal /SOURCE på TV.



Slik ser kassen ut når den er montert sammen.

Her er den koplet med trådløs sender og det kommer derfor to ledninger ut av kassen. Er den koplet med ledning helt inn i huset vil det være en ledning som kommer ut av kassen. Metallplatene med hull kan skrues på for å beskytte hullet mot spetter og andre som ødelegger kassehullet.



Husk og ta av beskyttelseshetten på kamera og se til at kamera er montert rett i slissen. Du kan stille fokus ved å vri forsiktig på objektivet.



Trådløst kamerakopling.

Det trådløse settet består av en sender og en mottaker. Delen merket med TX er den som skal monteres ute ved kassen. Delen med RX skal monteres i/ved huset. Begge deler er vanntett og kan stå direkte ute. Husk å skru på antenner. Antenner må peke opp etter montering.



Her er det trådløse settet koplet til kassen. TX delen kan skrues fast på siden av kassen eller festes på tre eller vegg ved siden av kassen. Koplingen ut fra mottakeren (RX) kan forlenges med ledningen som medfølger kassen, men du trenger en hunn-hunn-phono-skjøt for å kople dette sammen. Her er det vist med kopling til TV.



Kople til med PC-adapter.

For å kople til med PC-adapter må du kople den gule mot den gule og den hvite mot den hvite. Dette gjelder både om du bruker trådløst eller direkte kopling med ledning. Installer medfølgende programvare og plugg inn. Det er en egen bruksanvisning for installering av programvaren.

