

# Koplingsanvisning for fuglekasser med kamera.

## Kasse koplet direkte til TV

- 1) Kople sammen kablene som vist under.
- 2) Sett SCART pluggen i en ledig inngang på TV.
- 3) Sett strømadapteren i veggen.
- 4) Velg rett AV-kanal /SOURCE på TV.



*Her ser du koplingen bak TV-en.*



*Her ser du hvordan delene skal settes sammen. Trekantene i metall med hull kan settes rundt hullet for å hindre spetter og lignende å ødelegge kassen.*